



ERGOSELECT 200



- zátěž nezávislá na otáčkách
- dvě různé řídicí hlavy
- přesnost zátěže dle DIN VDE 0750-238
- elektricky nastavitelná výška sedla, zobrazení výšky sedla
- nastavitelná říditka (výška i úhel otočení)
- digitální i analogové rozhraní pro připojení EKG a PC-EKG
- možnosti testů pro sportovce, děti, apod. (volitelné)
- automatické měření tlaku (volitelné)
- měření SpO₂ (volitelné)



**Standardní řídicí hlava, typ P**

ovládání z EKG i z PC-EKG
 zátěžové testy definovatelné uživatelem
 zobrazení všech důležitých údajů
 automatické měření tlaku (volitelné)
 měření SpO₂ (volitelné)
 pulsní oxymetrie (volitelné)

**Rozšířená řídicí hlava, typ K**

grafický displej s vysokým rozlišením
 klávesnice krytá fólií
 uživatelsky definovatelné zátěžové a tréninkové programy
 grafické zobrazení průběhu zátěžových a tréninkových programů
 zabudovaný přijímač POLAR® pro program "pulse steady state"
 automatické měření tlaku (volitelné)
 měření SpO₂ (volitelné)
 pulsní oxymetrie (volitelné)



Technické parametry		ERGOSELECT 200 P	ERGOSELECT 200 K
zátěž	brzdící systém zátěž přesnost rozsah otáček výška elektricky nastavitelného sedla nastavení řídicíků	mikroprocesorem řízené brzdy na principu vířivých proudů 20-990 W, nezávislá na otáčkách dle DIN VDE 0750-238 30-130 otáček za minutu pro výšku postavy 120-210 cm výška 90- 126 cm / úhel otočení řídicíků 0-360°	
řídicí hlava	displej graf. průběh zátěže a tepové frekvence údaje pro pacienta klávesnice	LCD (128 x 64) --	Grafický LCD (320 x 240) • otáčky za minutu (LED) klávesnice krytá fólií
zátěžové programy	uživatelsky nastavitelné přednastavené (např. WHO, Hollman, ..) manuální nastavení zátěže	10 5 •	10 5 •
tréninkové programy	pulse steady state (nutný POLAR®) přednastavené fitness testy	-- --	• •
volby	automatické měření tlaku pulsní oxymetrie (SpO ₂)	o o	o o
interface	digitální RS-232 analogové propojení pro zátěž synch. impuls pro EKG	• • •	• • •
různé	rozměry (d x š x v max) hmotnost napájení	90 cm x 40 cm x 133 cm 64 kg 90-230 V (100VA max.)	

o - volitelné
 • - standard
 -- - nelze

ergoline